

*Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause.
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO -Team*

Montagehinweise für Dekor-Aufkleber

Aufkleber, wie z.B. unsere XT500 Replica-Seitendeckelaufkleber, Tank-Dekore usw. lassen sich vorteilhaft im "Nass-Verfahren" aufbringen. Dazu empfehlen wir, folgendermaßen vorzugehen:

1. Den Aufkleber bitte vor der Verarbeitung einige Stunden bei Zimmertemperatur flach ausgebreitet lagern.
2. Die zu beklebende Fläche muss sauber und fettfrei sein. Aufkleber und zu beklebende Fläche müssen Zimmertemperatur haben.
3. Etwas Wasser (ca. 0,5 Liter) mit einigen Spritzern Geschirrspülmittel versetzen.
4. Die zu beklebende Fläche reichlich mit diesem "Spüliwasser" benetzen.
5. Die Schutzfolie vorsichtig von der Klebefläche des Aufklebers abziehen und die Klebefläche ebenfalls reichlich mit "Spüliwasser" benetzen.
6. Den Aufkleber auf die zu beklebende Fläche legen, aber noch nicht festdrücken.
7. Den Aufkleber auf dem Wasser schwimmend ausrichten.
8. Sobald die Position stimmt, den Aufkleber in der Mitte festdrücken und das Wasser von der Mitte nach außen herausstreichen (z.B. mit einem sauberen, weichen Lappen). Eventuell zurückbleibende kleinere Bläschen verschwinden mit der Zeit von selbst, daher bitte nicht aufstechen!
9. Da der Aufkleber nicht resistent gegenüber Benzin und anderen Lösungsmitteln ist, empfehlen wir die beklebten Bauteile danach klar zu lackieren.