


*Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause.  
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.  
Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO -Team*



**Artikel-Nr.: 40078-18**  
**XT500 – Replika-Kabelbaum PLUS (Bj.79-85)**  
mit sauber gecrimpten Verbindungsstellen und aller Gegenstecker

**Item: 40078-18**  
**XT500 – Replica Wiring Loom PLUS ('79-'85)**  
with clean crimped joints and all mating plugs

**Komponenten / Components:**



Die mitgelieferten Gegenstecker (X) ermöglichen die Nutzung auch bei fahrzeugseitigen Änderungen.

The supplied mating plugs (X) allow the use even with vehicle related modifications.

Für XT500 Bj'78 sind Modifikationen am Kabelbaum oder am Lenkerschalter (40103) notwendig.

Modifications to the wiring loom or handlebar switch (40103) are required for the XT500 '78.

### **Verlegung / Laying:**



Der Kabelbaum wird zwischen der unteren Gabelbrücke und dem vorderen Kotflügel verlegt. Er wird, wie in der Abbildung zu sehen rechts am vorderen Rahmenrohr vorbei geführt, bevor er zur linken Seite führt.

Der Masseanschluss der Batterie erfolgt vom Minuspol zum zentralen Massepunkt am Rahmen.

The wiring loom is routed between the lower triple clamp and the front fender. As shown in the picture, the loom will be led to the right of the front frame tube before it leads to the left side.

| <b>Teil/Part</b> | <b>Anschluss-Bezeichnung</b>          | <b>Plug-Description</b>              |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | Zündschloss                           | Ignition Switch                      |
| B                | Zündschloss                           | Ignition Switch                      |
| C                | Drehzahlmesser                        | Rev Counter                          |
| D                | Drehzahlmesser                        | Rev Counter                          |
| E                | Lenkerarmatur (links)                 | Handlebar Switch LH                  |
| F                | Tachometer                            | Speedometer                          |
| G                | Lichtmaschine                         | Generator                            |
| 1                | Lenkerarmatur (links)                 | Handlebar Switch LH                  |
| 2                | Hupe                                  | Horn                                 |
| 3                | Hupe                                  | Horn                                 |
| 4                | Scheinwerfer - Fahrlicht              | Headlight - Driving Light            |
| 5                | Blinker links                         | Indicator LH                         |
| 6                | Standlicht                            | Parking Light                        |
| 7                | Bremslichtschalter (vorn)             | Brake Light Switch (front)           |
| 8                | Lenkerarmatur - Rücklicht             | Handlebar Switch - Taillight         |
| 9                | Masse                                 | Ground                               |
| 10               | --- nicht belegt ---                  | --- not used ---                     |
| 11               | Blinker rechts                        | Indicator RH                         |
| 12               | Plus (+) geschaltet (z.B. Bremslicht) | Plus (+) switched (e.g. Brake Light) |
| 13               | Masse                                 | Ground                               |
| 14               | Zündspule - Killschalter              | Ignition Coil - Killswitch           |
| 15               | Zündkontakt                           | Breaker Contacts                     |
| 16               | Bremslichtschalter (hinten)           | Brake Light Switch (rear)            |
| 17               | Bremslichtschalter (hinten)           | Brake Light Switch (rear)            |
| 18               | Regler                                | Regulator                            |
| 19               | Sicherung                             | Fuse                                 |
| 20               | Sicherung                             | Fuse                                 |
| 21               | Blinkrelais Plus (+)                  | Flasher Relay Plus (+)               |
| 22               | Blinkrelais Minus (-)                 | Flasher Relay Minus (-)              |
| 23               | Blinkrelais Masse                     | Flasher Relay Ground                 |
| 24               | Batterie Plus (+)                     | Battery Plus (+)                     |
| 25               | Massepunkt Rahmen                     | Ground Connection Frame              |
| 26               | Gleichrichter                         | Rectifier                            |
| 27               | Gleichrichter                         | Rectifier                            |
| 28               | Rücklicht                             | Taillight                            |
| 29               | Bremslicht                            | Brake Light                          |
| 30               | Blinker links                         | Indicator LH                         |
| 31               | Masse                                 | Ground                               |
| 32               | Blinker rechts                        | Indicator RH                         |
| X                | <i>Gegenstecker Set</i>               | <i>Connector-Plug Set</i>            |

Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. - All information to the best of our knowledge and belief, but without guarantee.