



Artikel-Nr.: 63000
XSR700 / MT07 – Alu-Frontkotflügel

Komponenten:




Vorbereitung:




Bei Fahrzeugen mit ABS kann der Bremsleitungsclip (X) zur Befestigung der Bremsleitung verwendet werden. Beim Einstecken überprüfen, ob der Bremsleitungsclip korrekt im Aluhalter (2) eingerastet ist. Den Clip einstecken und mit einem kleinen Schraubendreher die Arretierungsarme auf der Rückseite über das Blech hebeln.

Bei Fahrzeugen ohne ABS kann der Bremsschlauch mit zwei Kabelbindern (Y) am Halter (2) befestigt werden.


Montage:




Die Halter (2) und (3), wie gezeigt auf dem Kotflügel (1) befestigen.
Die Vorderseite des Kotflügels (FWD) ist durch einen roten Punkt gekennzeichnet!



Die Sechskantschrauben (E) und die Distanzbuchsen (C) können schon vor dem „Aufsetzen“ des Kotflügels in die gezeigten Positionen gebracht werden. Anschließend den Kotflügel über den Reifen schieben und die Schrauben lose in das hintere der beiden vorderen Gewindelöcher einschrauben.




Die Schraube (G) mit einer U-Scheibe (B) versehen und in die hintere Befestigung der linken Seite eindrehen. Hierbei die originalen Bremsschlauchhalter mit befestigen.



Die Schraube (F) mit einer U-Scheibe (B) versehen und auf der rechten Seite eindrehen. Die Bremsleitung in die Befestigung (X) einclippen, bzw. die Bremsleitung mit Kabelbindern befestigen (siehe Vorbereitung).

Anschließend diese beiden Schraubverbindungen von innen mit einer Sperrzahn-Bundmutter (A) lose kontern.



Den Kotflügel ausrichten und alle vier Befestigungen - hinten die Kontermuttern (A) und vorne die Sechskantschrauben (E) - von innen mit einem Maulschlüssel festziehen. Anschließend auf beiden Seiten die Schrauben (H) inkl. U-Scheibe (E) in das vordere Gewindeloch einschrauben (dient als Blende).